Original		Replacement	
	Power		Power
	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Source	TIMER AV	AV
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement	
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Red / i	A	Red
	Red / i	DISPLAY INFO	Info
	Green / Audio	B	Green
	Green / Audio	SOUND DUAL	Dual
	Yellow / Subtitl	C	Yellow
	Yellow / Subtitl	AD SUBT	Subt
	Blue / Search	D	Blue
	Blue / Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	P-	CH −	Ch -
	P+	+ CH	Ch +
	V-	VOL −	Vol -
	V+	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Mute	MUTE	Mute
WIDE	Wide	PICTURE FORMAT	Format
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Arena	APP MEDIA	Media

Original	Replacement