Mandis shop

Toshiba STORETV

Original	Replacement
Power	Power
TV-Out	1
Audio	Audio / Lang I/II
Mode	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer
Sub-T	Subtitle / EQ
Angle	Shift + Info / Angle
Zoom	Zoom / Size
Setup	Setup / OPT /
DVD Play	Shift + Play /
Media Type	Display / Media
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
<<	<< / Tune-

Original	Replacement
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Vol +	Vol +
I <<	I << / Preset-
Stop	Stop / Hold
Vol -	Vol -
Info	Info / Angle
Preview On/Off	Picture / Format
Repeat	Green / APP / Repeat
Slideshow	Red / Netflix / Search

https://aleferlodeurope.de/Toshiba/1604-269-replacement-remote-control-for-Toshiba-Store-TV-15LB7A20EH0.htm