Original		Replacement	
Source		AV	
Power		Power	
TV		TV/R	
-[/]-		Sleep	
[<>]		Format	
O)I/II		Dual	
Subtitle		Subt	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
AD		SHIFT + SUBT	Shift + Subt

Original		Replacement	
0		0	
Recall		PRE-CH	
Vol+		VOL +	
[i+]		INFO	
P+		CH +	
Vol-		VOL −	
Mute		MUTE	
P-		CH −	
Quick		SMART	
[.]		SHIFT + OPT	Shift + Options
[>]		OPT	
Text		TEXT	
List		LIST	
Menu		MENU	
↑↑		SHIFT + ▲	Shift + Up
Guide		GUIDE	
Up		▲	

Original	Replacement
<<	SHIFT + Left (Shift + Left)
Left	Left
OK	OK
Right	Right
>>	SHIFT + Right (Shift + Right)
Back	RETURN BACK
Down	Down
Exit	CLEAR EXIT
↓↓	SHIFT + Down (Shift + Down)
<<[≡+]	<<
Play	PLAY MODE
>>[≡♦]	>>
I<<[≡?]	I<<
Stop	Stop
Pause/Step	Pause
>>I[O][≡x]	>>I
Red	A

Original	Replacement
Green	B
Yellow	C
Blue	D