Mandis shop

RC2546

Original	Replacement
Power	Power
Tv/Radio	TV/R
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/AV	0
Menu	Menu
?	Info
P+	Ch +
P-	Ch -
Vol +	Vol +

Original	Replacement
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Red/↑	Red
Green/↓	Green
Yellow/✂	Yellow
Blue	Blue
List	List
Subtitle	Subt
FAV	Pre Ch
Guide	Guide
Lang	Dual
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok

https://alle-fernbedienungen.de/en/10945-1872-replacement-remote-control-for-RC2546-30306.htm